

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce mécanisme d'horloge. Grâce à ce mécanisme très précis et aux trois jeux d'aiguilles fournis, vous pouvez créer vous-même une horloge originale. Transformez ainsi un disque vinyle ou un carton imprimé en une pièce unique à afficher au mur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mécanisme d'horloge
- 3 jeux d'aiguilles (comprenant chacun 3 aiguilles)
- Écrou de fixation
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 1 pile de type AA (Mignon)
- Matériel pour fabriquer le cadran

Montage

- Commencez par vous procurer ce qui servira de cadran à l'horloge (carton, disque, etc.). Pour l'assemblage de l'horloge, ce cadran ne doit pas dépasser 3,5 mm d'épaisseur.
- Un fois montés, les jeux d'aiguilles modernes nécessitent respectivement un rayon de 77 et 113 mm, le jeu classique un rayon de 80 mm. Le matériau utilisé pour le cadran peut être raccourci légèrement si besoin.
- À l'endroit choisi pour positionner le mécanisme, percez un trou de 8 mm de diamètre.
- Fixez le mécanisme dans le trou percé. Placez le disque en caoutchouc entre le mécanisme et le cadran. Placez le disque de fixation à l'avant, sur le cadran. Serrez fermement le tout à l'aide de l'écrou de fixation.
- Placez les aiguilles en position 12h00 sur l'axe central (cylindre d'enfichage). Montez les aiguilles des heures, des minutes et des secondes l'une après l'autre.
- Si vous souhaitez accrocher l'horloge au mur, vous devez

alors fixer au dos de l'horloge un dispositif de fixation adapté.

- Réglez l'heure actuelle, en tournant la molette située à l'arrière du boîtier. Insérez une pile de type AA dans le compartiment à pile situé à l'arrière du mécanisme. Veillez à respecter la polarité. Le mécanisme d'horloge est désormais complet et en état de marche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-3431 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.02.2014

Kurtasz A.